

SCHÉMA ROZMIESTNENIA VÝPLŇÍ OKENNÝCH A DVERNÝCH OTVOROV NA FASÁDACH



EXISTUJÚCU ZALÚZIU ZACHOVAŤ
 BOČNÉ OŠTENIE MEDZIOKENNÉHO PILIERA OD STRANY ŽALÚZIE ZATEPLIŤ XPS HR. 120 MM A CELÝ MEDZIOKENNÝ PILIER PRESIEŤKOVATĽ A OMIETNUŤ